

# CONFIGURAÇÃO DO COMANDO UNIVERSAL DCU 30901010

Marcas compatíveis e tecla correspondente:

<b>P.MODE:</b> AKIRA	<b>6:</b> TOSHIBA	<b>AMARELO:</b> DAEWOO
<b>S.MODE:</b> AOC	<b>7:</b> PHILIPS	<b>AZUL:</b> JVC
<b>ASPECT:</b> BBK	<b>8:</b> LG	<b>SIZE:</b> OPENBOX
<b>SLEEP:</b> ELENBERG	<b>9:</b> SAMSUNG	
<b>MENU:</b> SUPRA	<b>-/--</b> Hisense	
<b>SOURCE:</b> outras marcas	<b>0:</b> SKYWORTH	
	<b>S:</b> CHANGCHONG	
<b>1:</b> SHARP	<b>SYS:</b> TCL	
<b>2:</b> SONY	<b>GUIDE:</b> PRIMA	
<b>3:</b> PANASONIC	<b>TV:</b> Haier	
<b>4:</b> SANYO	<b>VERMELHO:</b> KONKA	
<b>5:</b> HITACHI	<b>VERDE:</b> THOMSON	

## PROCURA POR MARCA

1. Ligue a sua televisão. Veja qual a tecla correspondente à marca da sua televisão.
2. Pressione e segure a tecla da marca correspondente com o comando apontado para a televisão, durante 6 segundos. O LED piscará. Quando o volume aparecer no ecrã, solte a tecla e o LED desligará.

## PROCURA AUTOMÁTICA

Carregue e segure a tecla SET por 6 segundos até o indicador LED acender. O comando entra em busca automática. Quando o volume aparecer, solte a tecla SET.